

Slik bruker du Sagewash™ Sanitizer



Steg 1



- Legg en Sagewash Sanitizer tablett i beholderen (**ta ikke bort plastikken på tablett**)
- Skru beholderen fast på pistolen (ikke for stramt)

Steg 2



- Koble vannslange til pistolen med f.eks. en lynkobling
- Det anbefales å bruke en lynkobling med stoppfunksjon
- Åpne for vanntilførselen

Steg 3



- Sagewash Sanitizer er nå klar til bruk
- Trykk på avtrekkeren på pistolen for å begynne
- Ved langvarig pause kobles pistolen fra vannslangen!

Steg 4



- Etter bruk av Sagewash Sanitizer kobles vannslangen fra
- Lukk for vanntilførselen

Steg 5



- Pistolen dreneres for vann i en bøtte eller lignende som fylles med ca. 5 L vann
- Følg dreneringsprosedyren i den utleverte veiledningen
- Den drenerte vesken er veldig konsentrert og har en høy pH-verdi. Hold pistolen over en bøtte og unna fra kropp, klær, sko mm.

Slik drenerer du sikkert din Sagewash™ Sanitizer

1. **Skru av vannet og koble vannslangen fra ved hjelp av lynkoblingen**

Det anbefales å bruke lynkobling med stoppfunksjon.

2. **Hold pistolen bort og unna kroppen, klær, sko mm.**

Det anbefales å holde pistolen over en bøtte. Vesken i pistolens beholder har en høy pH-verdi og kan f.eks. bleke klær og overflater.

3. **Trykk på avtrekkeren på pistolen. Vipp pistolen frem og la all veske renne ut strålespissen.**

4. **Snu pistolen bakover. Hold avtrekkeren inne, og la all vesken renne ut av tilkoblingen i håndtaket.**

5. **Gjenta pkt 3 og 4 – pistolens beholder bør nå være tom for væske. Slipp pistolens avtrekker. Denne prosessen bør ikke ta mer enn maksimalt 30 sekunder.**

Bøtten der pistolen dreneres i fylles opp med ca. 5 L vann, og kan da brukes til desinfeksjon eller tømmes ut i avløp.

6. **Heng eller oppbevar pistolen stående, eller i en lukket beholder til neste gang du skal bruke den.**

Pistolen skal oppbevares utenfor barns rekkevidde.

HUSK: Tabletten skal alltid bli i beholderen til den er helt oppbrukt.

Fjern **ALDRI** plastikken rundt en tablett. Plastikken er med til å beskytte brukeren mot berøring av tablett, og er samtidig en viktig og integrert del av det patenterte systemet. Med en tablett i beholderen vil systemet ved annen gangs og etterfølgende bruk produsere en oppløsning med full styrke umiddelbart. Kun med en ny tablett vil det ta opp til 90 sekunder før den fulle styrken er oppnådd. En tablett virker i ca. 3½ time.
